



SALLE POLYVALENTE

NOTICE D'UTILISATION DU MATERIEL

Vous pouvez désormais allumer l'électricité et le chauffage de deux endroits différents dans la salle :

- Dans la partie du bas, côté escalier montant au bar (au même endroit qu'auparavant)
- Dans la partie du haut, côté sportif.

Le chauffage n'est pas réglé de la même façon, selon que vous mettiez le courant en bas ou en haut :

- En bas, le chauffage se règle sur 21 °
- En haut, le chauffage se règle sur 17 °

En fonction de l'animation que vous organisez, vous pouvez choisir votre température. Par exemple, lors d'une soirée dansante, 17 ° suffisent. S'il s'agit d'un repas assis, il peut être nécessaire de programmer 21 °.

IMPORTANT : vous devez couper la lumière et le chauffage de là ou vous l'avez enclenché. Si vous faites le contraire (par exemple une mise en route en haut et une coupure en bas), tout le système reste allumé et le chauffage tourne inutilement.

Pour la mise en route :

- Insérer la clé :
 - Faites un tour complet pour mettre en route chauffage et électricité
 - Faites un tour complet pour tout éteindre
 - Pour enlever la clé sans couper tout le système, tourner celle-ci en position « attente ».

- 1) Pour allumer et éteindre la chambre froide : monter ou abaisser les **deux disjoncteurs du tableau situé à droite** et ne toucher à aucun autre bouton.
- 2) Pour le frigo, brancher la prise **à droite**.
- 3) Pour la gazinière : ouvrir la vanne de gaz, puis **tenir le bouton appuyé avant de relâcher**. Si le gaz n'arrive pas, pomper avec le bouton vert situé sous la vanne.
- 4) Pour le four (étuve ou chauffe-plat électriques) tourner les boutons situés au dessous.
- 5) Pour le lave-vaisselle, **suivre les consignes** affichées à côté de l'appareil.
- 6) Penser à faire **l'inventaire des lieux** entrant/sortant avec la fiche correspondante.



SALLE POLYVALENTE

DIVERS

- Des prises sont installées tout autour de la salle. Merci de ne pas les **surcharger** en appareils électriques. Pour le matériel qui demande beaucoup de puissance (sono, friteuse...) utiliser les prises qui se trouvent **au fond de la salle**, côté vestiaire.
- Les tables, les chaises et le podium se trouvent dans le local au fond de la salle, **à droite**. Bien respecter le nombre de chaises par pile et par couleur, **en fonction des affiches posées au-dessus des piles**. Idem pour les tables (piles de 12 ou 13 tables maximum).
- Le podium doit être rangé dans le même sens que lorsque vous l'avez pris.



SALLE POLYVALENTE MENAGE

- Vous trouverez les produits d'entretien **sous l'évier** dans la cuisine :
 - 1 flacon de produit vaisselle
 - 1 vaporisateur tables et WC
 - 1 bidon pour le sol
 - 1 seau de tablettes pour le lave-vaisselle
 - Des serpillères, lavettes, éponges, tampons récurrents et lavettes à franges
- Les serpillères, lavettes, éponges... sont à remettre (propres) après utilisation dans un seau qui se trouve sous l'évier.
- Si les quantités de produit sont insuffisantes, c'est à **l'utilisateur de fournir le complément**. Idem pour le papier toilette et le savon dans les wc.
- Les sacs poubelles sont **dans le placard derrière le bar**, les balais, raclettes et pelles sont **derrière la porte de la pièce de la chambre froide**. Tout doit être rangé propre.

Avant de quitter la salle et d'éteindre l'électricité générale, merci de bien vouloir éteindre les interrupteurs.